


取扱説明書

工事説明書別添付

換気扇連動装置コントロールボックス

品番 MA-K15BC



このたびは「換気扇連動装置コントロールボックス」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~5ページ)を 必ずお読みください。
- ●取扱説明書は大切に保管してください。
- ・この取扱説明書に記載されていない方法で使用 され、それが原因で故障を生じた場合は、商品 の保証を致しかねますのでご注意ください。

もくじ

安全上のご注意	·2~5
各部の名前(品番表示位置)	6
使いかた	·7~8
お手入れのしかた	9
アフターサービス	10
仕様	夏麦紙

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれが ある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



■絶対に分解したり修理・改 造しない



火災・感電・けが の原因となります。

分解禁止

- ●修理はお買い上げの販売店・工事店へご相談ください。
- ■電源プラグのホコリなどは 定期的にふき取る



電源プラグにホコリ などがたまると湿気 などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ガス漏れのときは換気扇の スイッチを入れたり切った りしない



スイッチ火花により ガス爆発の原因と なります。

禁止

■電源プラグは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ、ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

警告

■お手入れの際は、電源プラ グをコンセントから抜く



感電やけがをする ことがあります。

雷源プラグ を抜く

■水につけたり、水や洗剤を かけたりしない



ショートや感雷の おそれがあります。

水ぬれ禁止

■コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100V以外での使用はしな L



たこ足配線等で定格 を超えると、発熱に よる火災の原因とな ります。

■電源プラグをぬれ手で抜き 差ししない



感電のおそれがあり ます。

ぬれ手禁止

■電源コード、電源プラグを 破損するようなことはしな い(傷つけたり、加丁した り、熱器具に近づけたり、 引っ張ったりしない)



傷んだまま使用する と、感電・ショート・ 火災の原因になりま す。

●コードやプラグの修理は、販 売店にご相談ください。

■本体は、しっかり取り付い ているか、確認する



落下により、けがを するおそれがあり ます。

■電源コードを引っ張ってプ ラグを抜かない



プラグを持って抜か ないとコードが傷み、 ショートや発火する ことがあります。

安全上のご注意 必ずお守りください (続き)

注意

■長期間使用しないときは、 電源プラグをコンセント から抜く



絶縁劣化による感電 や漏電火災の原因に なります。

電源プラグ を抜く

■設置工事は必ず専門の工事 業者に依頼する




けがをするおそれが あります。 ■使用を終了した製品は放置 せず、撤去する



万一の場合、落下に より、けがをするお それがあります。


お願い

■ガス湯沸器と換気扇連動装置 との距離は十分あるかご確認 ください。



■ガス湯沸器は5号以下の能力 のものをご使用ください。 ■湯気や調理時の油煙などが 直接あたる使いかたはしないでください。

※このような位置に取り付けないでくださ




お願い


■引きひも連動式シャッター 換気扇の場合

> ガス湯沸器を使用する前 に、換気扇のスイッチを 入れてください。


> スイッチが切れたままで すとブザーが鳴ります。



■停電時、換気扇連動スイッチは動作しませんので、ガス湯沸器を使用するときは、窓を開けて換気してください。



■ガス湯沸器、換気扇は確実に 接続されているか、ご確認く




■換気扇は消費電力150W以下のものをご使用ください。

各部の名前(品番表示位置)

お願い

品番をご確認ください。


(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)



使いかた


お願い

■換気扇の電源プラグは、 換気扇連動装置の電源 プラグに確実に差し込 んでください。



1.ガス湯沸器と連動してご使用の場合

①換気扇連動装置の切換スイッチを「連動」の位置にしてください。



②ガス湯沸器の操作ボタンを押して出 湯させると換気扇が回ります。 (運転ランプが点灯します。)



③ガス湯沸器を止めると、換気扇も止まります。

お願い

引きひも連動式シャッター換気扇の場合

- ●ガス湯沸器を出湯させる前に、換気扇スイッチの引きひもを引っ張ってください。
- ●外風の強いときは、換気扇スイッチの引きひもを引っ張り、シャッターを閉じてください。

使いかた(続き)


2.換気扇のみご使用の場合

①換気扇連動スイッチの切換スイッチを「手動」の位置にすると、換気扇が回ります。



(運転ランプが点灯します。)

②換気扇連動スイッチの切換スイッチを「連動」の位置にすると、換気扇は止まります。



お願い)

引きひも連動式シャッターの場合 換気扇連動スイッチを「手動」にする前に、換気扇スイッチの引きひもを 引っ張ってください。

故障かな!?

次の項目を点検してみてください。

症 状	調べるところ		
ガス湯沸器を使用	●換気扇が故障していませんか。		
したときブザーが	●電源プラグから換気扇の電源プラグが抜けていませ		
鳴りつづける。	んか。		
	●引きひも連動式シャッター換気扇のスイッチが切に		
	なっていませんか。		

お手入れのしかた (1か月に1回程度)

注意

■お手入れの際は、電源プラ グをコンセントから抜く



感電やけがをすることがあります。

電源プラグ を抜く

■電源プラグをぬれ手で抜き 差ししない



ぬれ手禁止

感電のおそれがあり ます。

aれ手で抜き **く**

お願い


- ■お手入れ後、熱による乾燥はしない。 変形、変質の原因となります。
- ■台所用中性洗剤をお使いください。 住宅用、家庭用アルカリ性合成洗剤は 変質、変色のおそれがあります。





お手入れ

■台所用中性洗剤を含ませた布で表面の汚れをふき取り、さらに乾いた布で ふき取ってください。



アフターサービス(よくお読みください)

TOKYO GAS

事業書一覧

田支社 大 H 支 衦 Ш 支 品 社 TEL 幸 港 社 渋 谷 幸 衦 黒 支 衦 Ħ 支 社 TFI 中 野 支 社 江 支 社 墨 \blacksquare 支 社 台 東 支 社 支 社 文 京 荒 川支 社 葛 飾 支 社 足立支社 江 戸 川 支 社 千葉支社 木 更 木 更 津 支 社 常総支社 日立支社 世田谷支社 調布支社 杉 並 支 社 武蔵野支社 東久留米支社 立川支社 八王子支社 多摩ニュータウン支社

千代田区神田錦町2-11 TEL 03(5722)0111 〒101 大田区南蒲田1-20の31 TEL 03(5722)0111 〒144 ± 144 川区荏原4 - 2 O 4 03(5722)0111 ₹142 港区南麻布2-5の19 TEL 03(5722)0111 〒106 渋谷区南平台16-28 TEL 03(5722)3111 〒150 目黒区目黒3-1の3 TEL 03(5722)3111 〒153 新宿区西新宿3-7の30 山之内西新宿ビル 03(5722)3111 **= 160** 中野区新井2-47の6 TFI 03(5722)3111 〒165 TEL 03(5722)3111 江東区猿江2-TEL 03(3634)1111 - 4 O 1 =135 墨田区京島1-47の10 TEL 03(3634)1111 〒131 台東区松が谷1-3の3 TEL 03(3842)0111 〒111 文京区向丘2-3の6 TEL 03(3815)1230 〒113 **=**113 荒川区荒川3 - 5 0 の 1 5 TEL 03(3803)2131 〒116 葛 飾 区 青 戸 4 - 2 の 8 TEL 03(3603)0361 〒125 足立区竹の塚5-2の6 TEL 03(3884)2241 〒121 江戸川区江戸川6-18の4 TEL 03(3689)5311 〒134 千葉市美浜区幸町1-6の8 TEL 043(242)6121 津市高 柳 2448 TEL 0438(23) 1245 ₹292 竜ケ崎市馴馬町字山王台2517 TEL 02976(2)8111 ₹301 日立市幸町 1 - 2 2 の 2 TEL 0294(22)4131 〒317 世田谷区新町3-TEL 03(3426)1111 1 の 9 〒154 調布市調布ヶ丘2-4の5 TEL 03(3426)1111 〒182 **₹**182 杉並区清水1-26の8 TEL 03(3396)1111 〒167 武蔵野市中町2-2の TEL 03(3396)1111 〒1 **₹**180 東久留米市南沢5-1の1 TEL 0425(24)2111 〒203 ₹203 立川市曙町3-6の13 TEL 0425(24)2111 〒190 八王子市明神町3-3の9 TEL 0425(24)2111 〒192 多摩市鶴牧1-26の2 TEL 0425(24)2111 〒206

多摩東支社 小金井市前原町5-6の9 TEL 0425(24)2111 〒184 甲 府 市 北 口 3 - 1 の TEL 0552(53)1341 = 府 支 衦 =400 豊島区東池袋1-46の5 TEL 03(5394)7700 〒170 支 島 社 ₹170 北区豊島 1 - 18の14 TEL 03(5394)7700 〒114 北 支 社 練馬区錦2-18の15 TEL 03(5394)7700 〒179 練馬支 衦 板橋区板橋1-33の8 板 橋 支 社 TEL 03(5394)7700 練馬区石神井町6-16の8 石神井支社 03(5394)7700 TEL **T177** 浦 和 支 社 浦和市別所 1 の 048(651)1131 TEL ₹336 大宮市宮原2-18の7 TFL 048(651)1131 〒330 大 宮 支 社 群馬支 高崎市東町134-6 TEL 0273(22)2523 〒370 ₹370 前橋市南町3-2の10 前橋営業所 TEL 0272(21)6655 熊 谷 市 銀 座 3 TEL 0485(22)5171 ₹371 熊 谷 支 社 **=**360 宇都宮支社 宇都宮市東宿郷4-2の16 TEL 0286(34)1911 ₹321 野市鶴 10262(26)8161 賀 1017 長 野 支 社 長 TFI **=380** 横浜支社 横浜市中区羽衣町1-2の1 045(251)2141 TFI **〒231** 横浜市磯子区洋光台4-2 洋光台支社 **=**235 TFI 045(833)1651 新横浜支社 横浜市港北区新横浜2-9の1 ₹222 TFI 045(948)1100 横浜市都筑区茅ヶ崎中央16-18 都 筑 支 社 TEL 045(948)1100 ₹224 横浜市旭区二俣川2-39 TFI 045(948)1100 〒241 支 社 鶴見支社 横浜市鶴見区鶴見中央4-33の5 045(948)1100 ₹230 TFI 横浜市戸塚区汲沢1210-1 TEL 045(864)3321 〒245 戸 塚 支 社 ₹245 横須賀支社 横須賀市若松町1-20の1 TEL 0468(23)1570 ₹238 川崎市川崎区小川町6-川崎支 社 TEL 044(245)2211 ₹210 川崎市中原区小杉町2-215 TEL 044(722)1111 〒211 中原支 社 生 田 支 社 川崎市多摩区三田4-2の1 TEL 044(932)4811 **∓**214 92 湘南支 社 TEL 0466(26)0111 **∓**251 相模支社 相模原市相模大野5-8の18 TEL 0427(42)6721 ₹228 平 塚 市 宮松 ŒΤ 5 湘南西支社 TEL 0463(22)2616 **=**254 港区海岸1-5の20 TFI 03(3433)2111 〒105 本 社

※ご使用に際しての機器に関するお問合わせは、ご使用地区の上記事業所または販売店にお願いします。

販売店名

製造者

■所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。(平成8年9月1日現在) S1194F 0 F56962

MEMO

型式名	定格	質量	最大適用負荷	警報音	周囲温度
MA-K15BC	a.c.100V	約300g	a.c.100V	65dB(A) 以上	-10℃~
	50/60Hz		150W(1.5A)	(前方1m)	40 ℃

絶縁抵抗	耐電圧	接点方式
50MΩ以上	a.c.1000V	常閉接点
(a.c.500Vメガー使用)	1分間	(B接点)

愛情点検

長年ご使用の換気扇連動装置の点検を!



こんな症状 はありませ んか

●スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。 ●運転中に異常音がしたり振動がある。 ●異臭がする。

● 乗臭かする。 ● その他、異常を感じる。 で使用

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、コンセントから電源ブラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日		年	月	日	品番	MA-K15BC
販売店名						
(工事店名)	電話	()	_		
お客様ご相談窓口						
の合体に怕談芯口 	電話	()	_		

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008